

Bearing No. R-ARF0508

ORDER	0.2
D1	R-ARF0508
D	8
L	5
C	8
T	0.3
R	1.5
D2	11